

Настройка IP-АТС серии АГАТ УХ для работы с VOIP провайдером MangoSIP.

- ✓ В конфигураторе создать новое устройство с ТИПОМ – SIP, порт 5060, IP адрес - может быть фиктивным с именем Mango.
- ✓ В настройках SIP – Вкладка «учетные записи SIP Proxy серверов» добавить учетную запись: Sip Proxy Сервер — Mango
- ✓ Домен — mangosip.ru²
- ✓ outbound proxy — mangosip.ru
- ✓ порт — 5060
- ✓ регистрация — да
- ✓ учетная запись — Логин - ваш SIP-ID¹
- ✓ пароль — пароль от вашего SIP-ID (можно установить или сменить в личном кабинете абонента Манго-Офис) номер для входящего соединения — любой
- ✓ персональный — нет
- ✓ передача цифр донабора — rfc2833
- ✓ проксирование RTP — да
- ✓ передавать CallerID – нет
- ✓ содержимое поля FROM – адрес вызываемого.
- ✓ Имя авторизации - Логин - ваш SIP-ID¹
- ✓ настроить таблицу маршрутизации.

Примечания

1. В качестве SIP ID в настройках аппарата следует указывать то значение, которое предшествует знаку @ в вашем SIP-адресе. Так, для sip-аккаунта mango1@mangosip.ru следует указывать mango1. В случае работы с дополнительными sip-субдоменами в доменной зоне mangosip.ru так же указываются значения до символа @
2. В случае работы с дополнительными sip-субдоменами в доменной зоне mangosip.ru следует дописывать субдомен к соответствующему домену в настройках оборудования. Так, для субдомена @test.mangosip.ru во всех полях вместо mangosip.ru следует указывать test.mangosip.ru
3. Передача факсов - метод T.38 или в кодеке g.711a
4. Используемый кодек - g.711a (PCMA)